



Seilführung für Ferroreceptor

Stellung: Außenantenne
(Linksanschlag des Bedienungsknopfes)

In den Anschlagstellungen des Bedienungsknopfes muß die Nocke am Ferroreceptor schalten.

auf das Seil aufgeschobenes Metallröhrchen.

Seilführung für AM- und FM-Abstimmung
Stellung des Drehkos: eingedreht.

