



Bild 3. Gesamtschaltung des Tonbandgerätes Heimstudio III, Typ MK 3335