

Kurz-Bedienungsanleitung Kenwood TM-732E

(Anzeige im Display)

Nur Taste ...

MR	Speicheraufruf
MR >1s	Speicher scannen (LED und Dezimalpunkt blinkt)
VFO	VFO
VFO >1s	Scannen innerhalb der Grenzfrequenzen (LED und Dezimalpunkt blinkt)
MHz	Einstellen in MHz-Schritten
MHz >2s	im UHF-Bereich auf 800 MHz schalten
CALL	Hauskanal ([)
CALL >1s	Scannen VFO-QRG / Hauskanal
SHIFT	Relais-Ablage (+) (-) (=)
TONE	Subton (T) (CT)
REV	Ablage umkehren (R)
MUTE	NF-Abschwächer (MUTE)
LOW	HF-Leistung () (M) (L)
C.SEL	Tastenfunktion ohne PTT auf jeweiliges Band
BAND.S	Tastenfunktion mit PTT auf jeweiliges Band

Erst F-Taste, dann ...

MR	Anzeige in den Speicher
VFO	Anzeige in den VFO
MHz	Sperrern aller Tasten - außer F-MHz (LOCK)
CALL	Anzeige in den Hauskanal
SHIFT	DTSS (DT)
TONE	Alarm bei Empfang - Stoppuhr und Zähler An/Aus (Glocke)
REV	VFO-Schrittweite
MUTE	Automatischer Senderbandwechsel (A.B.C)
LOW	Helligkeit der Anzeige
C.SEL	Zweifachempfang eines Bandes (V2) (U2)

F >1s dann ...

MR	Kanalspeicher für Suchlauf
VFO	Zeit- oder trägergesteuerter Suchlauf (CO)
MHz	Abschaltautomatik (APO)
TONE	Frequenz der Subtöne
REV	Lautstärke der Signaltöne
MUTE	(Transponder)
LOW	S-Meter-Rauschsperrung Ein/Aus
C.SEL	gewähltes Band an Lautsprecher SP1
BAND S.	Band Ein/Aus

F zusammen mit ...

MR	Speicher einzeln löschen
VFO	VFO-Suchlaufgrenzen anzeigen
MHz	Grenzfrequenzen VFO-Suchlauf, mit MR bestätigen
CALL	Unteres 1-MHz-Segment bei VFO-Abstimmung
SHIFT	Oberes 1-MHz-Segment bei VFO-Abstimmung
LOW	Zeitverzögerung der S-Meter-Rauschsperrung in ms

POWER zusammen mit ...

F	Rauschsperrung per PF-Taste Auf/Zu
MR	Alle Kanalspeicher löschen
MR+F	Die Nummer der Kanalspeicher ändern
VFO	VFO-Grenzfrequenzen in beiden Bändern löschen, Helligkeit und Alarmlautstärke Default
VFO+BAND S	Reset VFO-Grenzfrequenz und Raster in einem Band
MHz	Gesamtverriegelung bei aktiviertem LOCK (A.LOCK)
MHz	Automatische Rauschsperrung Aus
MHz+LOW+F	Automatische Rauschsperrung Ein
REV	Kanalnummer oder Frequenzanzeige
LOW	Sendezeitbegrenzung (TOT)
LOW+F	Beleuchtung für 5 Sek. hell Ein/Aus
SHIFT+F	Einstellung Akustische Warnung
TONE+F	QRG per PF-Taste durch Töne melden
MUTE+F	AM-Empfang oberhalb 136 MHz
BAND S.	Signal-Rauschsperrung Zu-/Abschalten
PF-Taste	gewünschte Funktion auf PF-Taste legen